取扱説明書

屋外設置型

本社ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号

大阪支社	大阪市西区千代崎3-2-95	電話 大 阪 06 (586	6)3200 〒550
南 部 支 社	堺市住吉橋町2-2-19	電話 堺 0722(36	3)1131 = 590
北 部 支 社	高視市藤の皇町39-6	電話 高 槻 0726(7)	i)0361 ∓569
東部支社	東大阪市稲菜2-3-17	電話 河内 0729(68	2)1131 〒578
兵 厜 支 社	神戸市中央区東川崎町1-8-2	電話 神 戸 078(360	D)3100 〒650
京 都 支 社	京都市下京区中堂寺粟田町1番地	電話 京 都 075(31)	1)7381 ∓ 600
奈良支社	奈曳市学園北2-4-1	電話 奈 艮 0742(4 4	4)1111 = 631
和歌山支社	和歌山市本町1-5	電話 和歌山 0734(3)	I)2481 ∓640
兵庫西支社	姫路市神屋町4-8	電話 姫 路 0792(8	5)2221 〒670
豊 岡 支 社	豊岡市三坂町6-57	電話 豊 岡 0796(23	3)2221 〒660
滋賀支社	草津市追分町字荒掘680-1	電話 草 津 0775(62	2)5311 ₹525
滋賀東支社	彦根市大栗町12-11	電話 彦 根 0749(28	2)3131 〒522
(長浜営業センター)	長浜市南呉服町3-4	電話 長 浜 0749(68	2)7171 〒526
本社・ガスビル サービスセンター	大阪市中央区平野町4-1-2	電話 大 阪 06 (202	2)2221 〒541



特長

- ふたをしたまま自動お湯はり!!適温・適量のお湯はりができれば自動消火します。
- ●シャワーとふろ追いだきの同時使用が可能!!

お風呂

L

風呂リモコン

●ピッタリ湯温!!台所、浴室でお好みの給湯・湯温が得られます。



メイン リモコン

洗濯機

洗面

\$ < U

早見表・・・・4

必ずお守りください・・6

各部のなまえ・・9

使いかた・・・14

・自動お湯はり運転…………16 ・足し湯運転………18

・追いだき運転……………19 - リモコン画面表示…………25 ・現在時刻合わせ……………20

点検・手入れ・・・26

・予約時刻合わせ………21

- 予約運転-----22

・チャイルドロック………23

・電池交換………24

・日常の点検・お手入れ……26

こんなときは・・・・28

故障かな?……28 - 仕 様……34

・ 凍結防止について…………31 ・ 保管とアフターサービス……35



本体(屋外)

なま

ご注

早見


使いかた

点検·手入

こんなときは

3

早見表




4

必ずお守りください

使用ガス・電源



火災予防



近くに燃えやすいものを置かない!

おわない.!!

ガス事故防止

燃焼状態の確認!

リモコンの


(点火時·消火時·使用中)

メインリモコンの取扱し

ガス漏れに気づいた時!

すぐに使用をやめ、 給水元栓とガス元栓を

お買い上げの販売店、 または最寄りのガス会 社に連絡/



器具の改造はしない!

本体の通信ユニットおよびメインリモコンの改 造は法律で禁じられています。

設置場所の移動に注意!

建物・家具の影響で運転しにくくなる場合があ ります。

取付台に固定し、使用する /

取付台から外した状態で放置しておくと電池寿 命が短くなります。

使用上の注意

給湯以外には使用しない!



器内に長時間たまっていた水は、 飲用または調理に用いない!



火傷に注意!

前板や排気口が 高温のため 絶対に手を触れない。



雷のとき!

電源プラグを抜く。



この器具の付属品・補助用具以外は 使用しない!

確黄・酸・アルカリを含んだ 健浴剤や洗剤は、健浴剤等のご注意文を 十分ご参照ください。

雑音防止のため、 テレビやラジオとは離す!



混合水栓を使用の場合!

- ときどき水だけを流してください。 給水側の水が長い間流れないと死に水となり、 一瞬濁った湯(赤水等)が出る場合がありま
- ●サーモミキシングバルブご使用時はリモコン の温度設定をバルブの温度設定より高め(3) ~5℃)にしてご使用ください。
- 出口が絞られていないもの(瞬間湯沸器用混 合水枠)を選定してください。
- 水圧の低い地域では泡沫水栓を使用しないで ください。





使用後は

リモコンの運転スイッチを切る。

お出かけや、お休みのときは

火を消し、ガス元栓を閉める。



入浴時・シャワー使用時は

必ず湯温を確認し、使用

同時に他の給湯栓を使うと 低温の設定温度がとれないとき 湯温がぬるくなったり、 湯量が少なくなることが

あります。

夏期は給水温度が高いため、 湯量を多くしてお使いくだ さい。







必ずお守りください

停電時 停電時 給湯栓を閉める

停電後


「使いかた」(P15~25)に従って 操作してください。(温度設定など が初期の状態になっています。)

長時間・長期間 使用しない場合







りください



各部のなまえ









各部のなまえ

●メインリモコン



●表示部 (メインリモコン)



●「給湯湿度」「ふろ温度」の表示は温度設定の目安です。
※上記画面表示は説明のため、全部表示したものです。実際の運転のときは該当部分が表示されます。

〔ご注意〕


- ●画面が表示した状態で、メインリモコンを10分以上使用しない場合、画面表示は消灯し、 「表示 0FF」が表示します。(電池節電のため)
- ●画面が表示した状態で、「運転切」スイッチを押すと、画面表示は時計表示となり、1分後 「奏示 0 F F 1 が表示します。
- ●画面表示を確認したい場合は、運転スイッチを押してください。 (詳しくはP25参照)






各部のなまえ

●風呂リモコン



●表示部 (風呂リモコン)



●「給湯温度」「ふろ温度」の表示は温度設定の目安です。

※上記画面表示は説明のため、全部表示したものです。実際の運転のときは該当部分が表示されます。

使いかた 進

□ 給水元栓を全開にする



② 給湯栓を開け、 水の出ることを確認し 閉める



③ ガス元栓を全開にする



4 電源プラグを屋外の コンセントに差し込む



使いかた 給湯のしかた

サインリモコンの各スイッチ操作は、画面表示した状態で行なってください。(P25参照)

11 運転スイッチを押す

風呂リモコン・メインリモコンのどちらかの スイッチを押す



前回設定の温度が「75」の場合は、 安全のため「42」が表示します。

2 温度を調節する

必ず優先表示の点灯確認をしてから温度の調節をし ます。優先表示がされていないリモコンでは温度調 節はできません。

〈風呂リモコンで調節する場合〉

- お好みの温度に調節します。 優先表示が消えている時は、風呂リモコンの優先ス イッチを押します。
- 〈メインリモコンで調節する場合〉
- お好みの温度に調節します。 優先表示が消えている時は、風呂リモコンの優先ス イッチを押し、メインリモコンへ優先を戻します。



- ●温度切換は約38~約47℃の間及び 約60℃、約75℃で調節できます。
- ●温度切換スイッチを押しつづける と、連続的に変わります。「60」か ら「75」は押しなおします。
- 温度設定が「75」の場合、ブザー でお知らせします。
- ●夏期など給水温度が高い場合は、 湯温設定を「60」や「75」にして 混合水栓で使用すれば、給湯機の 能力一杯で使用できます。

点火

③ 給湯枠を開ける

(給湯燃焼表示が点灯しお湯が出る)

●エラーコード「111」が表示しているときは、 一度給 湯栓を閉め、しばらく待った後、開栓します。





消火

4 給湯栓を閉める

パーナが消火し、給湯燃焼表示が消えます



燃焼用送風機は、バーナ消火 後約5分で停止します。

ご注意

- ●自動お湯はリ運転中は給湯と同時使用ができない場合があります。(P17参照)
- 停電または、電源プラグを抜き差ししたあとに運転スイッチを入れると給湯温度は[42]になります。
- ●給湯とお湯はりまたは足し湯を同時使用した場合、給湯は、お湯はりまたは足し湯の温度になりま す。給湯の温度を変える場合、自動お湯はリスイッチ、足し湯スイッチを「切」にし、給湯栓「閉」 の状態で行います。
- ●メインリモコンの運転スイッチを「入」にして画面表示しない場合、または 厄二回」 表示が点滅する 場合、電池を交換してください。(P24参照)



使いかた 自動お湯はり運転

- ●浴そうの排水枠を閉じてください。
- 浴そうにフタをしてください。
- ●メインリモコンの各スイッチ操作は、画面表示した状態で行なってください。(P25参照)

11 運転スイッチを押す



(一般的な設置例)

風呂リモコンで

2 お湯はり水位を設定する

水位スイッチを押し、適切な湯量になる数 字にパー表示を合わせます。

/バー表示は水位スイッチを押すと^{*} 上がっていき、5までくると下が っていきます。


右表の数字で一度運転し、水位が高いとき は小さな数字に、水位が低いときは大きな 数字に合わせて、翌日試してください。

ご注意

- ・洋風バスなどの浅い浴そうの場合、水位 設定を高めにすると、お湯があふれるこ とがあります。
- 浴そうの形状や施工状態によりお湯はり 水位は多少変化します。

標準浴そう(1人用)の場合 水位設定 | 日寸法(cm) 日 盛 目 安 **約**37 **≱**133 5 **約30** 約26.5

約23



点 火


③ 自動お湯はりスイッチを押す

● 自動お湯はりランプと給湯燃焼表示[^/]」 が点灯し、自動お湯はり運転に入ります。

●エラーコード「1 1 1 I が表示する場合、 自動お湯はリスイッチを「切」にし、再度 「入」にします。

浴そうに水または湯がある場合

- 自動お湯はリスイッチを「入」にしても「ピッ ピッ…」とブザーが鳴り(6~12秒後) 運転しないことがあります。
- 運転できる場合、浴そうの湯温は設定した お湯はり温度になりません。(P30参照)



風呂リモコンで

4 お湯はり温度を設定する

適切な温度に合わせます。 約35℃~約50℃の間で 調節できます。





消 火

●設定した湯量が給湯されるとブザーでお知らせし、自動的に消火します。 途中で消火したい場合


5 自動お湯はりスイッチ を押す

「自動お湯はリランプ」と給湯燃焼表示「▲」が消えます。



ご注意

- ●自動お湯はり中は給湯温度の表示が、ふろ温度の表示と等しくなりますが異常ではありません。
- ●入浴時には、必ず浴そうの湯をかきまぜて湯温を確かめてください。







使いかた 足し湯運転

- ●浴そうに湯を足したいときに使用します。
- ●運転スイッチが「入」であることを確認してください。

点火

□ 足し湯スイッチを押す

- ●「足し湯ランプ」と給湯燃焼表示「△」が点灯し、約20ℓの 湯を足し湯します。
- ●エラーコード[111]が表示する場合、足し湯スイッチを 「切」にし再度「入」にします。

ご注意

- 足し湯の場合、自動お湯はりで設定した温度の湯が出ま
- ●給湯使用中に「足し湯スイッチ」を押すと足し湯を開始し ます。(ただし、給湯使用のため足し湯量は少なくなり ます。)





消火

●約20 ℓ 足し湯すると自動的に燃焼が止まり足し湯が停止します。

途中で消火したい場合

2 足し湯スイッチを押す

「足し湯ランプ」と給湯燃焼表示「▲」が消えます。



ご注意

- 足し湯中に給湯栓を開けると足し湯量は少なくなります。
- ■足し湯、給湯を同時使用すると足し湯の温度になります。 給湯温度の設定は、足し湯「切」、給湯栓「閉」の状態で行います。

使いかた 追いだき運転

入浴時など湯がぬるくなったときの追いだきに使用します。

- ●浴そうの上部連絡水管より10cm以上水が入っていることを確認してから操作してください。 (水が少ないときは、エラーコード「102」表示が出て追いだきはできません。このときは浴そうに水をさ らに入れてから再操作してください。)
- ●運転スイッチが「入」であることを確認してください。

Ⅲ 追いだきスイッチを押す

- 追いたきタイマー と追いだき燃焼表示 「△」が点灯し、追いだきをはじめます。
- ●画面表示に「5分」が表示され5分間追いだ きし、停止します。(画面表示は残時間を 表示します。)
- ●エラーコード「112」が表示する場合、追い だきスイッチを「切」にし、再度「入」にしま





追いだき時間を変更する場合

2 追いだきタイマースイッチを押す

- ●1分~80分の間で調節できます。
- ●押すごとに1分づつ変化します。
- ●「ながい」を押し続けると「5分」「10分」「15分」と5分づ つ80分まで変化します。



消火

設定した時間、追いだきすると自動的に消火します。

途中で消火したい場合

③ 追いだきスイッチを押す

- 追いたきタイマー と追いだき燃焼表示「▲ 」が消え、 追いだきを停止します。
- ふろ側の画面表示が、お湯はり温度表示に変わります。





使いかた 現在時刻合わせ

- ●メインリモコンの各スイッチ操作は、画面表示した状態で行なってください。(P25参照)
- ●メインリモコンの操作力バーを開けて行ってください。


11 時刻スイッチを押す

「午前12:00」が点滅します。



2 現在時刻を合わす


(例:現在時刻が、午後2時10分の場合) 「時」スイッチを押して「午後2:00」 にします。次に「分」スイッチを押して 「午後2:10」にします。



■「時」「分」スイッチは、一度押すと各々1時 間、1分ずつ変わります。押し続けると連続し て表示が変わります。

③ 時刻スイッチを押す

- 申封表示が点減から点灯に変わり、時計が動き はじめます。
- ●時刻表示の右下の「●」が点滅します。



使いかた 予約時刻合わせ

- 予約時刻とは「お湯はり」がほぼ完了する時刻をいいます。
- 現在時刻を合わせていないと、予約時刻はセットできません。
- ●メインリモコンの各スイッチ操作は、画面表示した状態で行なってください。(P25巻限)
- ●メインリモコンの操作カバーを開けて行ってください。

1 予約スイッチを押す

- 「午前 1.2 : 0.0 | と「⑩季約 | が点 滅します。
- ●予約時刻をそのまま(約15秒以上) にしておきますと予約時刻はセッ トされ自動的に現在時刻にもど ります。







2 予約時刻を合わす


(例:予約時刻が、午後7時30分の場合) 「時」スイッチを押して「午後7:001に します。次に「分」スイッチを押して「午後 7:30(にします。











③ 予約スイッチを押す

●現在時刻に変わる(約2秒後)と 同時に予約時刻がセットされます。











使いかた 予約運転

予約前に次のことを確認してください。

- 浴そうに残り湯(水)がないことを確認してください。
- ※浴そうの排水栓を閉じてください。
- 現在時刻・予約時刻を合わせてありますか。
- ●メインリモコンの各スイッチ操作は、画面表示した状態で行なってください。(P25参照)

メインリモコンの


11 運転スイッチを押す



② 予約運転スイッチを押す

- ●「⑥*****」と予約時刻が表示します。
- ●予約時刻は約2秒後、現在時刻に戻ります。
- 予約時刻近くになると運転を始めます。
 設定後、「表示 0 F F」の状態でも
 予約運転は行ないます。

浴そうに水または湯がある場合、予約 運転スイッチを押すと「ピッピッ・・・」 とブザーが鳴り(6~12秒後)予約運転に 入らない場合があります。




●ほぼ予約時刻に「お湯はり」が完了します。

途中で取り消す場合

③ 予約運転スイッチを押す

●「②₹約」表示が消えます。



予約運転とは

- ●ほぼ予約時刻に「お湯はり」が完了することをいいます。
- 予約時刻になると、ブザーでお知らせします。(メインリモコンのブザーは、 玄示 ○FFの状態では、 鳴りません。)
- ●予約運転設定中(器具が動きだすまでの間)は「自動お湯はり」スイッチ、「追いだき」スイッチ、「足し 湯」スイッチを押してもスイッチは入りません。
- 予約運転設定中でも「給湯」は使用できます。
- 予約運転中(お湯はり中)に給湯を使用すると、「お湯はり」時刻が遅くなり、設定水位より低くなります。また給湯温度はお湯はりで設定した温度になります。
- ●予約時刻を忘れた場合は、「予約」スイッチを押すと確認できます。

使いかた チャイルドロック

(メインリモコンのみ)


チャイルドロックとは

▼メインリモコンの電池交換などで、取付台より外した場合、小さなお子様のいたすらや誤ってスイッチを押しても作動しないように操作部をロックする機能です。

ロック中は、運転「切」の操作以外はできません。

メインリモコンを取付台より外すと 🗘

● チャイルドロックがかかります。



チャイルドロックを解除するには

- ●メインリモコンを取付台に戻します。
 - 「□数 」が消灯します。





〔ご注意〕

- ●メインリモコンは、浴室内では使用しないでください。また、水や湯はかけないでください。
- ●チャイルドロックは次の操作でも解除することができます。





を同時に約1秒間押します。

ただし、取付台から外した状態で放置しておくと、電池寿命が短くなります。



使いかた 電 池 交 換

(メインリモコンのみ)

取付台

「「一」」が点滅しているときは、電池を交換してください。 (そのまま使用していると表示部が消え、メインリモコンでの操作ができなくなります。)


1 リモコンを取付台から外す

② リモコン裏面のネジを ゆるめる(2個)



4 電池を交換する

● アルカリ乾電池単 3 形 L R 6 (PG) 4 個



⑥ ネジを締める

7 リモコンを取付台に 取り付ける

チャイルドロックが解除されます。

72

電池がなくなった場合

- 給湯は、前回設定の状態で使用できます。
- ■風呂リモコンでの使用はできます。

〔ご注意〕

- ■電池交換後は、給湯温度・時刻設定を再設定してください。
- ●電池交換は、必ず4本一緒に交換してください。また、新旧、異種の電池は混用しないでください。
- ●交換時期は通常の使用で約1年になったら交換してください。
- ▼マンガン電池使用の場合、電池寿命が短くなります。

使いかた リモコン画面表示

(メインリモコンのみ)


次のような場合、メインリモコンの電池節電のため、画面が消灯します。

●メインリモコンを10分以上、使用(操作)しない場合、「表示 0FF」となります。 ただ!

(1)給湯を使い終えるまでは表示のまま。

(2)自動お湯はりが完了するまでは表示のまま。(ただし、お湯はり完了の1分後、画面消灯)

〈例〉



「表示 OFF」中のメインリモコン側での操作

- 給湯は、前回設定の状態で使用できます。
- 2. 自動お湯はり運転はできません。
- 3. その他設定操作はできません。

(温度調節、予約運転、時刻設定 操作)

4. 「表示 OFF」中は、運転スイッチの「入」・「切」の操作以外はできません。



各スイッチ操作を行なう場合(画面表示を確認したい場合)は、一旦運転スイッチを押し、画面を表示させてから行なってください。





日常の点検・お手入れ

「点検・お手入れ」は、必ず給水元栓とガス元栓を閉め、電源プラグを抜いて、器具が冷え てから行なってください。

お手入れの方法

■ 本体が汚れたときは?

布または、スポンジに台所用洗剤をつけてふ



■ リモコンが汚れたときは?

水をつけた布をかたく 絞り、軽くふきとる。



■ ふろ用熱交換器のお手入れ

上部連絡水管の湯当りをはずし、水道のホース の先を上下交互に入れ、水を勢いよく出して、 熱交換器内を洗ってください。 熱交換器内には使用中の湯あかが付着します。

半月に1回程度お手入れを行なってください。



■ 給水側水ストレーナのお手入れをしてください。

次の要領で定期的に行なってください。

1 給水接続口にある水 ストレーナをはずす



2 水ストレーナを洗う



3 水ストレーナをもと にもどす



点検の方法

- 器具の異常音は?
- 外観に異常は見られませんか?
- 器具の周囲は? 燃えやすいものを置いていませんか。
- 本体のアンテナに金属が接触していませんか?
- 本体のアンテナが破損してしませんか?



定期点検のおすすめ

- ●ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご 使用いただくために、年1回程度の定期点検をおすすめします。 お買い上げの販売店にご相談ください。
- 器具が古くなると熱交換器やバーナにサビやスス、ほこり等がつまっ たりします。また取り付け場所によりバーナに「くも」が巣をはること があり、ときどきご使用中に異常(異常音、排気に不快な臭い、目にしみる等)がないか確認してく ださい。異常に気づかれた場合は、使用を中止し、ガス栓を閉めてお買い上げの販売店または最寄 りのガス会社へご連絡ください。



故障かな?


ご使用中に、ふだんと違った状態になったときや不都合が生じたときは、そのままお使いにならず、ただちに使用を中止され、十分な点検をしてくださ

V .0														
現象原因	リモコンの表示部が点灯しない	給湯燃焼表示が点灯しない	優先表示が点灯しない(メインリモコン)	給湯栓を開けても湯が出ない	使用中に水になる	高温の湯が出ない	低温の湯が出ない	使用中に湯温が極端に変動する	燃焼表	表示が点灯しないだきスイッチを一入	が沸かない、	画面表示がしない (メインリモコン)	「」」が点域している(メインリモコン)	処置方法
表示 OFFが表示し ている												0		運転スイッチを押す
電源プラグがはずれて いる	0	0	0	0					0	0				プラグをコンセントに 差し込む
ガス元栓の開き不十分						0								ガス元栓を全開にする
給水元栓の開き不十分														給水元栓を全開にする
配管内に空気が残って いる		0								O				点火操作をくり返す
水ストレーナの詰まり														詰まりを除去する
断水している				0										給湯使用をいったん中 止する
凍結している				0										解凍するまで使用を中 止する
停 電	0	0	o	0	0		i		0	0	0			再通電するまで待つ
電池が切れかかってい る(メインリモコン)													0	電池を交換する
電池が切れている (メインリモコン)												0		(メインリモコン)
風呂リモコンの優先ス イッチの[入] 「切」が適 切でない			0			0	0							風呂リモコンの優先スイッチの「入」「切」を正しく戻し、温度切換スイッチでお好みの温度に設定する

OKモニターについて

この器具には、不具合が生じたときにその原因をエラーコードで知らせる機能があります。

OKモニタースイッチを約2秒以上押すと、画面表示部に過去のエラーコードを呼び出せます。



表示	原	因	処	置	方	法		
0 0 1	給湯を連続90分以上資	運転したためです。	給湯栓を「乳」に	して再度	新聞(2	してくか	どさい。	
0 3 2	浴そうの栓を完全にし	ていないためです。	自動お湯はりス かり閉めて再度				≧をしっ	
111	給湯側の点火エラーが	生じたためです。	ガス元栓が全開	ガス元栓が全開であることを確認後、給湯栓:				
7 2 1	給湯側の回路に異常力	おきたためです。	「閉」にして再度「開」にしてください。					
112	ふろ側の点火エラーだ	生じたためです。	ガス元栓が全開であることを確認後、追いだき スイッチを押しなおしてください。					
722	ふろ側の回路に異常が	おきたためです。						
102	浴そうの上部連絡水管 が入っていないためて		浴そうの上部連続 湯を入れ、追いが 「入」にしてくだ	きえん				
71	追いだきタイマー設5 ふろの湯温が異常に高		運転スイッチを「切」にし、再度追いだきすると きは、しばらく待ってから運転スイッチを「入」 にし、追いだきスイッチを「入」にしてください。 (再操作して、エラーコード71が表示して) いないことを確認してください。					
	追いだき運転中に、浴 管を手や足、またはタ だためです。							
7 6 メイン リモコン のみ	メインリモコンと本体 ないためです。	*の通信ができてい	メインリモコン(元に戻してくだ:		で置が変	わってい	る場合、	
	本体の電源プラグが き ためです。	に込まれていない	電源プラグを差	し込んて	さくださ	い。		
	停電したためです。		再通電後、運転	スイッ・	チを押	1 循箔	表示が	
000 または 温度期状 態に戻る	停電したためです。		「O OO」の点: してください。: の状態となります	威表示に また、設	なると と定温度	きは時刻 、水位等	設定を が初期	

故障かな?

●次のような場合は故障ではありません。

現象	説明				
寒い日に排気口から白いもの(湯気)がでる。	 排気ガスの水分が水蒸気に変わるためであり異常 ではありません。				
給湯停止後もファンの回転音がする。	再使用時の点火をより早くするため約5分間は回 転しています。				
給湯栓を絞るとお湯が白くなる。	水の中の空気が分離して気泡となるためです。				
長時間、給湯を使っていると火が消える。	給湯を90分間連続して使うと自動的に火が消える ようになっています。				
給湯栓を急に閉めるとゴツンと音がすること がある。	給水パイプに逆止弁を取り付けると、音がする場合がありますが、水が急に止まるために発生する音で異常ではありません。				
自動お湯はりを約40分間、連続して使用すると、 火が消えて、運転を停止する。	浴そうの栓の閉め忘れの時などにはたらきます。 (自動お湯はりを約40分間、連続して使用する と自動的に火が消えて、運転を停止します。)				
自動お湯はリスイッチを「入」にしたとき「ピッ ビッ・・」とブザーが鳴り、運転しない。	浴そうの上部連絡水管より約10cm以上水または湯があるためです。このような場合、追いだきスイッチを押し、追いだきをしてください。				
予約運転スイッチを「入」にしたとき「ピッピッ…」 とブザーが鳴り、「②予約」 表示が消灯する。	浴そうの上部連絡水管より約10cm以上水または湯があるためです。このような場合、浴そうの残り湯(水)を抜き、予約運転をしてください。				
自動お湯はりしたとき設定した湯温にならない。	浴そうに水または湯があるためです。このような場合、 追いだきスイッチを押し、追いだきをしてください。				
自動お湯はり(足し湯)中に浴そうの循環口から空気が出て「ボコ、ボコ」と音がする。	自動お湯はり(足し湯)中のお湯の流れにより空気を吸い込んでいるためです。				
メインリモコンの 哀示 OFFが点灯してい る。	メインリモコンを10分以上使用しない場合、節電のた め表示部は消灯し、 <mark>表示</mark> 0 F F が点灯します。 運転スイッチを押すと画面表示します。				

●異常時には安全装置が働きます。

- バーナの炎が消えた場合ガスが止まります。……………立消え安全装置
- 浴そうに水がない場合燃焼しません。…………ふろ空だき防止装置(水位式)
- 器具内の水圧が異常に上昇した場合器具の損傷を防止します。…過圧防止安全装置
- 器具の温度が異常に上昇した場合ガスを停止します。 …………過熱防止装置
- 給水されていないのに燃焼している場合ガスを停止します。………残火安全装置 (バイメタル式)

上記の安全装置が働いた場合

運転スイッチを「切」にし、ガス元栓・給湯元栓を閉め、お買い上げの販売店またはガス会社に 連絡してください。

凍結防止について

- 東結すると器具や給湯配管が破損して、水漏れや、器具が異常を おこすことがあります。
- 凍結予防ヒータ(次項参照)が内蔵されていますが、冷え込みが 厳しいときは「方法21 または「方法31 で凍結防止を行なって ください。



凍結予防ヒータによる自動保温(気温が0℃~−15℃無風の場合

方

法

チが入り保温します。

1


●外気温が0℃近くになると運転スイッチの 「入・切」に関係なく凍結予防ヒータのスイッ ●電源プラグは絶対 抜かないでくださ

抜くと凍結予防 ヒータが作動し ません。

給湯栓から水を流す(冷え込みが厳しいとき) 【 お風呂の 運転スイッチを 給湯栓を開ける。 方 法 ご注意 ●1分間に200cc程度(約3mm)の水を流し、念のため30 分後に流量の確認をしてください。 ●電源プラグは抜かないでください。(凍結予防ヒー ガス元栓を 夕による自動保温も行っています。) 閉める。



凍結防止について



水抜き後の使用方法

次の順序で行なってください。

①水抜き栓を閉める。

②14ページの「準備」に従ってお使いくだ さい。

凍結して水が出ない場合

①リモコンの運転スイッチを切る。

②ガス栓を閉める。

③給水元栓を閉める。

④給湯栓を開ける。

⑤水が出るまで待つ。

シボル面のまで行う。 (ときどき給水元栓を開け確認する。)

⑥凍結がとけたあと水漏れがないか確認し 使用を開始する。

配管・バルブの凍結予防

「方法3」または「凍結予防ヒータによる 保温」では、配管・バルブ類の凍結予防は できませんので、ご注意ください。

ご注意

- ●凍結したまま使用しないでください。
- ●凍結による修理は保証期間内でも有料です。



仕 様

_											
品			種	3 1 - 0 7 9型							
ガ	12 24			都市ガス13A用	LPガス用						
型	ā	t.	名	GU-24R2R-N	GF-GU-24R2R-N						
外	形式	法 法((mm)	高さ640×幅740×奥行250							
重		量 (kg)	3 4							
最大	ガス	給	湯	45,000	3.75(kg/h)						
消費量 追いだき				1 0, 0 0 0 0, 8 3 3 (kg/h)							
(kca	l∕h)	同時	使用	5 0, 0 0 0 4. 1 7 (kg/h)							
最	大	給	湯	4, 3 1	3.75(kg/h)						
		追い		0.96 0.833(kg/h)							
(m³.	/h)	同時	使用	4.78	4.17(kg/h)						
出海使力	(2/min)	水温+25	C上昇	(24.0)							
(水圧1	カ大) kgf∕mf)	水温+40	C上昇	1 5. 0							
	2017 2001			最大燃焼時120 凍結予防ヒータ作動時92							
電	滑資	電力(W	約14W(電源プラグまたは分電盤のプレーカ「入」で運転していない状態)							
気	Tx	インリモ	コン	特定小電力無線通信方式 [アルカリ乾電池 単三形 LR6(PG) 4コ]							
関係	風呂	りモ:	コン	電子リモコン式(有線)							
मार	電源:	ードの	長さ	2. 0 m							
点	火	方	式	連続放電点火方式							
	. 10. 00	方	式	2 缶 2 水路							
烈父	換器	材	質	風呂釜:ステンレス・湯沸器:銅製							
水	Æ	(kg/	′cm²)	最低作動水圧: 0, 15							
最低值	作動水:	量(ℓ /	′分)	2.	****						
出湯	能力	(湯沸	器)	2 4 号~	2.5号						
· 操	作	方	法	メインリモコン、風呂リモ	コンによるリモコン操作						
湯沸	器能	力切割	負え	無段	階						
	ガ		ス	都市ガス20A(R¾)・	_ Pガス用15A(R%)						
24	entr.	給	水	20 A (I	₹¾)						
接	続	給	湯	20 A (R ¾)							
		電	気	AC100V-60Hz							
本体	とリモ	きコン。	との	風呂リモコン12V低圧用2心ケーブル(3m付)							
接			統								
安	_	a±.		立消え安全装置、風呂空だき防止装置、漏電安全装置							
女	全	装	置	残火安全装置、過熱防止装置、過圧防止安全装置							
凍箱	吉 予	防装	置	凍結予防ヒータ							
				メインリモコン、風呂リモコン(2心ケーブル3m付)							
付	眉	Ē,	品	浴そう連絡ゴム管2コ、締付バンド4コ							
				銅管継手袋ナット2コ、固定金具一式							
		_,		連絡水管 : (4)36-150型	·151型·152型(銅製)						
別	売	部	品	: (4)36-153型・154型・155型(ステンレス製)							
וימ			nic	厚肉用スリーブ:(4)36-050型							
				排気カバー :(4)36-075型							
日水	協認可	登録	新号	L-1(175						
ベタ	· — 1	ビン	・ガ								

●器具本体より第3種接地工事(アース)が必要です。

保管とアフターサービス

長期間使用しない場合

- 長期間使用しない場合は次の操作をしてください。
 - (1)ガス元栓を閉じる。
 - (2)給水元栓を閉じる。
 - (3)器具の水抜きを行なう。(水抜き方法は32ページを参照してください。)
 - (4)電源プラグを抜く。

アフターサービスのお申し込み

- 28~30ページの 故障かな? の項を見てもう一度確認ください。
- ●確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店または、大阪ガス支社にご連絡ください。なお、ご連絡いただくときは次のことをお知らせください。
- (1)品 名……ガス風呂給湯器
- (2)品 番……正面左下部に貼付してあります。

(N) 31 - 079 (U)

大阪ガス株式会社

06

(3)現 象……… (できるだけ詳しく) (4)お客様名・住所・電話番号・道順

転居される場合

● ガスの種類の異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認の上、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もあります。

保証・修理について

- 保証期間中には…
- 保証書に記載のように、器具の故障について修理いたします。 保証書を紛失されますと、保証期間中であっても修理費をいただくことがありま すので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。
- ●保証期間経過後の故障修理について

お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたしま す。

この製品の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打切後10年です。

